


Breville®



Prima Latte III
VCF146X / VCF147X



BEZPEČNOST PRODUKTU

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, avšak pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dohledem. Spotřebič a jeho kabel uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby se předešlo nebezpečí.

- △ Tento spotřebič generuje během používání teplo. Musí být přijata přiměřená preventivní opatření, aby se zabránilo riziku popálení, opaření, požáru nebo jiných zranění či škod na osobách nebo majetku způsobených dotykem s vnějším povrchem během používání nebo chlazení.
- △ Nikdy nepoužívejte toto zařízení k jiným účelům, než k jakému je určeno. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Nepoužívejte tento spotřebič venku.
- △ Před manipulací se zástrčkou nebo před zapnutím spotřebiče se vždy ujistěte, že máte suché ruce.
- △ Spotřebič vždy používejte na stabilním, bezpečném, suchém a rovném povrchu.
- △ Tento spotřebič nesmí být umístěn na žádné potenciálně horké povrchy (jako je plynová nebo elektrická varná deska), ani v jejich blízkosti.
- △ Spotřebič nepoužívejte, pokud spadl, jsou na něm vidět známky poškození nebo pokud netěsní.
- △ Po použití a před čištěním se ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený ze zásuvky.
- △ Před demontáží/montáží součástí, čištěním nebo skladováním vždy spotřebič vypněte, odpojte a nechte vychladnout.
- △ Nikdy neponořujte hlavní část spotřebiče nebo napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.
- △ Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset nad okrajem pracovní desky, nedotýkejte se s ním horkých povrchů ani jej neuzlujete, nezavazujte nebo neskřípejte.
- △ Při používání nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
- △ Kávovar nesmí být během používání umístěn ve skříňce.

1. Spařovací hlava
2. Portafiltr:
 - a. Páka portafiltru pro mletou kávu a kapsle E.S.E. (45 mm)
3. Drážka pro nastavení výšky pro malé šálky
4. Odnímatelná odkapávací mřížka
5. Odnímatelná odkapávací miska
6. Přepadový plovák odkapávací misky
7. Filtry pro:
 - a. Jedna dávka espresso a E.S.E. kapsle (45mm)
 - b. Dvojitá dávka espressa
 - c. Odnímatelné dolní kryty filtrů
8. Odměrka / pěchovadlo
9. Ovládací panel
 - a. Panel průběhu
 - b. Tlačítko pro portafiltru (1) a dvoudávkové (2) espresso
 - c. Tlačítko pro malé (1) a velké latté
- d. Tlačítko pro malé (1) a velké (2) cappuccino
- e. Tlačítko pro ruční přípravu espressa
- f. Tlačítko pro ruční napěnění mléka
- g. Tlačítko Čištění
10. Odnímatelný / čirý zásobník mléka
11. Víko zásobníku mléka
12. Tlačítko pro uvolnění zásobníku mléka
13. Ovladač hladiny pěny mléka
14. Vodicí páka trubice na napěnění mléko
15. Dávkovací trubice na napěnění mléko
16. Spínač zapnutí/vypnutí „I/O“
17. Odnímatelná nádrž na vodu
18. Víko nádrže na vodu
19. Hadička na mléko

Vzhledem k naší zásadě neustálého zlepšování se skutečný produkt může mírně lišit od produktu záznamového v této příručce.

ÚVOD

Blahopřejeme! Vybrali jste si nový a inovativní spotřebič Breville® Prima Latte III. Tento jedinečný přístroj byl navržen tak, aby vám pomohl připravit lahodné espresso, cappuccino a latté rychle, pohodlně a automaticky stisknutím tlačítka.

ESPRESSO

Unikátní způsob přípravy kávy, při kterém horká voda proudí pod tlakem skrze jemně mletou kávu. Tento nápoj je populární v Evropě a je to mnohem bohatší a plnější nápoj než obvyklá překapávaná káva. Vzhledem ke své bohatosti se espresso obvykle podává v dávkách 45 až 60 ml (1,5 až 2 oz.) v miniaturních šálkách.

CAPPUCCINO

Nápoj vyrobený z asi 1/3 espressa, 1/3 napařeného mléka a 1/3 napěněného mléka.

LATTÉ

Nápoj vyrobený z 1/4 espressa a 3/4 napařeného mléka.

Než začnete spotřebič používat, přečtěte si pozorně VŠECHNY pokyny, upozornění, poznámky a výstrahy obsažené v tomto

návodu k obsluze. Při použití této jednotky se některé části a příslušenství zahřejí a musí vychladnout. Správná péče a údržba zajistí dlouhou životnost přístroje Breville® Prima Latte III a jeho bezproblémový provoz. Tyto pokyny si uschovejte a často si čtete tipy pro čištění a péči.

Váš přístroj Breville® Prima Latte III lze použít s mletou kávou, stejně jako kapslemi E.S.E. (45 mm), takže je mimořádně praktický a všestranný v přípravě jednotlivých šálků espressa, cappuccina a latté.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Přečtěte si část „Popis spotřebiče“, abyste se seznámili s produktem a identifikovali všechny součásti.

1. Ujistěte se, že jednotka je vypnutá „O“ stisknutím spínače „I/O“ umístěného na pravé straně jednotky. Ujistěte se, že jednotka je odpojena od elektrické zásuvky.
2. Odstraňte z jednotky nálepky a štítky.
3. **ODSTRANĚTE ČERVENOU ZÁTKU ZE DNA ZÁSObNÍKU VODY.**

- Nejprve vyjměte a poté omyjte zásobník vody, zásobník mléka, portafiltr, oba filtry a odměrku / přechovadlo ve směsi jemného čistícího prostředku a vody. Důkladně opláchněte a vložte zpět do jednotky.
- Před umístěním nebo vyjmutím portafiltru a jakéhokoliv filtru z jednotky si přečtěte pokyny pro „UMÍSTĚNÍ PORTAFILTRU“.
- Při čištění vnitřku spotřebiče postupujte podle pokynů uvedených v části „PŘÍPRAVA CAPPUCCINA“ pomocí vody v obou nádržích a bez mleté kávy ve filtru. Neponořujte hlavní část spotřebiče ani napájecí kabel a zástrčku do vody a nezapojujte ani se nepokoušejte se dostat k žádné z vnitřních součástí.

DŮLEŽITĚ – PŘIPRAVTE JEDNOTKU

Pro napouštění jednotky spusťte parní cyklus podle následujících kroků:




- Naplňte zásobník vody až po rysku „MAX“ a ujistěte se, že zásobník vody je pevně zasunut zpět do jednotky se zavřeným víkem.
- Naplňte zásobník mléka vodou až na MAXIMÁLNÍ úroveň a zasuňte zásobník mléka zpět na jeho místo. Měli byste cítit, že zásobník mléka je uzamčen.
- Vyberte jeden z filtrů (jedno nebo dvojitě espresso) a vložte jej do portafiltru pro mletou kávu. Vložte portafiltr do jednotky, ujistěte se, že je správně uzamčen, a umístěte pod něj velký šálek. Také se ujistěte, že konec dávkovací trubice napěněného mléka směřuje dovnitř šálku.
- Zapojte spotřebič do příslušné zásuvky.
- Přepněte tlačítko napájení na „I“.
- Kontrolka průběhu na ovládacím panelu se rozsvítí (ohříváč espressa a páry „☺“) a zobrazuje průběh. Jakmile se kontrolka průběhu rozsvítí a svítí trvale, stiskněte tlačítko ruční přípravy

espressa „☺“. Voda bude protékat, nechte naplnit šálek a poté zastavte opětovným stisknutím tlačítka. Během provozu se rozsvítí kontrolka průběhu.

- Zlikvidujte vodu v šálku a vložte jej zpět do jednotky.
- Stiskněte tlačítko ruční pěny „☺“. Voda bude protékat, nechte naplnit šálek a poté zastavte opětovným stisknutím tlačítka. Během provozu se rozsvítí kontrolka průběhu.
- Kontrolka průběhu na ovládacím panelu se rozsvítí (ohříváč espressa a páry „☺“) a změní se na trvale svítící. Nyní je vaše jednotka připravena k použití.

JAK VYBRAT SPRÁVNÝ ŠÁLEK

Ujistěte se, že jste si vybrali šálek podle následující tabulky:

NÁPOJ		DOPORUČENÝ ŠÁLEK
Espresso 	Jednoduché (1)	40 ml
	Dvojitě (2)	80 ml
Cappuccino 	Malé (1)	230ml
	Velké (2)	460ml
Latté 	Malé (1)	400ml
	Velké (2)	550ml

POZNÁMKA: Celkové množství nápoje se může lišit v závislosti na druhu mléka a množství použité pěny.

VÝBĚR SPRÁVNÉ KÁVY

KÁVA

Káva by měla být čerstvě namletá a tmavě pražená. Možná budete chtít pro espresso vyzkoušet francouzskou nebo italskou praženou mletou kávu. Předem namletá káva si zachová svou chuť pouze po dobu 7 – 8 dnů za předpokladu, že je skladována ve vzduchotěsné nádobě a na chladném a tmavém místě. Neuchovávejte ji v chladničce nebo mrazničce. Celá zrna se doporučuje rozemlít těsně před použitím. Kávová zrna skladovaná ve vzduchotěsné nádobě uchovávají chuť až po dobu 4 týdnů.

MLETÍ


Tento krok je zásadní procesu přípravy espressa, pokud si melete svou vlastní kávu. Může to vyžadovat praxi. Káva musí být jemně mletá.

- Správné namletá káva by měla mít konzistenci jako jedlá sůl.
- Pokud je mletí příliš jemné, voda nebude protékat kávou ani pod vysokým tlakem. Takto mletá káva vypadá jako prášek a při tření mezi prsty ji budete cítit jako mouku.
- Pokud je mletí příliš hrubé, voda protéká kávou příliš rychle, což zabraňuje plně plnohodnotné extrakci. Ujistěte se, že používáte kvalitní mlýnek pro rovnoměrnou konzistenci.

NÁVOD K OBSLUZE

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU VODY


- a. Naplňte zásobník vody vodou (viz obrázek 1). Můžete použít buď džbán k naplnění, nebo jej vyjmout z jednotky a poté naplnit pod kohoutkem. Naplňte zásobník požadovaným množstvím vody pod úroveň „MAX“ na zásobníku. Nikdy k naplnění zásobníku vody nepoužívejte teplou nebo horkou vodu.



- b. Zavřete víko zásobníku vody. Pokud jste jej vyjmuli z přístroje, aby se naplnil vodou, ujistěte se, že jej řádně umístíte zpět na jeho místo.

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU MLÉKA

Pokud plánujete připravit cappuccino nebo latté, vyjměte zásobník mléka z jednotky zvednutím tlačítka pro uvolnění zásobníku a současným vysunutím zásobníku (viz obrázek 2). Poté nalijte požadované množství studeného mléka, které odhadujete, že budete potřebovat, a ujistěte se, že je pod úrovní „MAX“ na zásobníku (viz obrázek 3). Po dokončení zasuňte zásobník mléka zpět na jednotku a ujistěte se, že zde pevně sedí. Měli byste cítit, že zásobník mléka je uzamčen.



POZNÁMKA: Můžete použít jakýkoliv typ mléka, který preferujete, tj. plnotučné mléko, nízkotučné mléko, organické nebo sójové mléko.

VÝBĚR PORTAFILTRU

Vaše jednotka obsahuje jeden portafiltr pro použití s mletou kávou a kapsle E.S.E.

POUŽITÍ PORTAFILTRU PRO MLETOU KÁVU A KAPSLE E.S.E

VÝMĚNA FILTRU

Zvolte filtr, který se má použít, a to následujícím způsobem:

- a. **PRO JEDNU DÁVKU** – použijte filtr pro jednu dávku espressa, pokud používáte mletou kávu nebo kapsle E.S.E. (Easy Serving Espresso).



- b. **PRO DVOJITOU DÁVKU NEBO DVĚ JEDNODUCHÉ DÁVKY** – použijte filtr pro dvojitou dávku espressa. Umístěním dvou malých šálků pod portafiltr můžete připravit dvě jednotlivé dávky espressa najednou.



POZNÁMKA: Filtr kapslí, který je součástí jednotky, byl navržen tak, aby pracoval pouze s kapslemi E.S.E. (Easy Serving Espresso) (45 mm).

UMÍSTĚNÍ FILTRU V PORTAFILTRU

1. Vložte filtr do portafiltru a ujistěte se, že jamka filtru je zarovnána se zářezem v portafiltru (viz obrázek 4).
2. Filtr otočte doleva nebo doprava, abyste jej zajistili (viz obrázek 5).





POZNÁMKA: Chcete-li vyjmout filtr pro čištění, otočte filtrem doleva nebo doprava, abyste zarovnali důlek filtru se zářezem portafiltru a pokračujte ve vyjímání.

VÝSTRAHA: Před pokusem o vyjmutí filtru z portafiltru se ujistěte, že filtr vychladl.

ZAJIŠTĚNÍ FILTRU PŘI VYPRAZDŇOVÁNÍ PORTAFILTRU

Jakmile skončíte s přípravou kávy, otočte západkou umístěnou v rukojeti tak, aby se zavěsila přes okraj filtru, a zajistěte ji na místě, když vyklápíte kávovou sedlinu. Otočte západku zpět (↶) v rukojeti a vyjměte filtr pro čištění. Během připojování portafiltru ke spařovací hlavě **NEPOUŽÍVEJTE** západku v uzamčené poloze.






PLNĚNÍ KÁVOU

Vybraný filtr vložte do portafiltru následujícím způsobem:


PRO MLETOU KÁVU:

- a. Filtr naplňte čerstvou, jemně mletou kávou espresso, asi 3 mm od okraje (**NEPŘEPLŇUJTE**).
- b. Pomocí pěchovací části odměrky zatlačte mletou kávu směrem dolů, dokud nebude upěchovaná káva kompaktní a rovnoměrná.
- c. Vyčistěte přebytečnou kávu z okraje, abyste zajistili správné uložení pod spařovací hlavu.






PRO KAPSLE E.S.E. (EASY SERVING ESPRESSO)

Jednoduše umístěte kapsli do filtru pro jednu dávku espresso. Pokud se z kapsle uvolňuje nějaký papír, nezapomeňte jej při přípravě složit dovnitř, aby bylo zajištěno dobré utěsnění.



UMÍSTĚNÍ PORTAFILTRU


- a. Umístěte portafiltr pod spařovací hlavu.
- b. Umístěte páku tak, aby se zarovnal s ikonou otevřeného zámku „☐“ na jednotce a zapadla do drážky.
- c. Poté ji pomalu otáčejte doprava, dokud páka nebude zarovnána se symbolem zavřeného zámku „☒“ na jednotce. **UPOZORNĚNÍ:** Dbejte na to, abyste omylem nestiskli tlačítko nápojů.



UMÍSTĚNÍ ŠÁLKŮ


- a. Nastavte výšku zasunutím odnímatelné kapací mřížky do otvoru pro nastavení výšky, pokud pro přípravu espresso používáte malý šálek „demitasse“.
- b. Pokud používáte větší šálek k přípravě cappuccina nebo latté, ponechte odnímatelnou kapací mřížku na odnímatelné odkapávací misce.

UPOZORNĚNÍ: Během přípravy cappuccina nebo latté se ujistěte, že jste nastavili vodící páku napěňovací trubice tak, aby dávkovací trubice s napěněným mlékem směřovala dovnitř používaného šálku.



ZAPNUTÍ JEDNOTKY

- Ujistěte se, že je jednotka zapojena do příslušné elektrické zásuvky.
- Zapněte jednotku do stavu „I“ pomocí spínače „I/O“, který se nachází na pravé straně jednotky.





Kontrolka průběhu na ovládacím panelu se rozsvítí (ohříváč espressa a páry “☺”) během procesu ohřevu a dokud voda a mléko nedosáhnou perfektní teploty (pokud připravujete cappuccino nebo latté). Jakmile je kontrolka průběhu zcela rozsvícená a svítí trvale, jednotka je připravena k použití.

VYBERTE FUNKCI


PŘÍPRAVA ESPRESSA

- Jedním stisknutím tlačítka Espresso „☺“ připravíte jednu dávku. Pro jednu dávku espressa se rozsvítí symbol (1). Kontrolka průběhu signalizuje, že se připravuje jediná dávka espressa.
- Dvakrát stiskněte tlačítko Espresso „☺“, abyste si připravili dvojitou dávku nebo dvě samostatné dávky espressa. Symbol (2) se rozsvítí pro dvojitou dávku espressa. kontrolka průběhu signalizuje, že se připravuje dvojitá dávka espressa. Pro obě funkce automatického espressa začne jednotka připravovat espresso podle vašeho výběru. Jednotka se po procesu přípravy nápoje automaticky zastaví a kontrolka průběhu se změní na trvale rozsvícené světlo, což znamená, že cyklus byl dokončen. Vaše lahodné espresso je připraveno k vychutnání! **POZNÁMKA:** Pokud chcete připravit méně kávy, než je přednastavená dávka, stiskněte kdykoliv během procesu přípravy funkční tlačítko pro zastavení, jakmile je dosaženo požadovaného množství kávy.
- Pro ruční přípravu espressa stiskněte jednu tlačítko „☺“ ruční přípravy espressa a začněte připravovat. Pokud máte požadované množství espressa, stiskněte tlačítko ruční přípravy espressa ještě jednou a přístroj se zastaví.




PŘÍPRAVA CAPPUCCINA

Před přípravou cappuccina upravte úroveň napěněného mléka podle svých preferencí otočením ovladače pěny doprava pro více pěny (cappuccino) a doleva pro méně pěny (latté).



POZNÁMKA: Úroveň napěnění lze také nastavit během spařovacího cyklu.


- Jednou stiskněte tlačítko cappuccina „☉“, abyste připravili malý šálek cappuccina. Symbol (1) se rozsvítí pro malý šálek cappuccina. Kontrolka průběhu indikuje, že se připravuje malý šálek cappuccina.
- Dvakrát stiskněte tlačítko cappuccina „☉“, abyste připravili velký šálek cappuccina. Pro velký šálek cappuccina se rozsvítí symbol (2). Kontrolka průběhu indikuje, že se připravuje velký šálek cappuccina.




Jednotka začne připravovat cappuccino podle vašeho výběru. Jednotka se po procesu přípravy nápoje automaticky zastaví a kontrolka průběhu se změní na trvale rozsvícené světlo, což znamená, že cyklus byl dokončen. Vaše lahodné cappuccino je nyní připraveno k vychutnání!

PŘÍPRAVA LATTÉ

Před přípravou latté upravte hladinu napěněného mléka podle svých preferencí otočením ovladače pěny doprava pro více pěny (cappuccino) a doleva pro méně pěny (latté).



- Stisknutím tlačítka latté „☉“ připravíte malý šálek latté. Pro malý šálek latté se rozsvítí symbol (1). Kontrolka průběhu indikuje, že se připravuje malý šálek latté.
- Stisknutím tlačítka latté „☉“ připravíte velký šálek latté. Pro velký šálek latté se rozsvítí symbol (2). Kontrolka průběhu indikuje, že se připravuje velký šálek latté.




Jednotka začne připravovat latté podle vašeho výběru. Jednotka se po procesu přípravy nápoje automaticky zastaví a kontrolka průběhu se změní na trvale rozsvícené světlo, což znamená, že cyklus byl dokončen.

PŘÍPRAVA NAPĚNĚNÉHO MLÉKA

Kávovar Breville One-Touch II také umožňuje přípravu samotného napěněného mléka. Stiskněte tlačítko „☉“ ruční přípravy pěny, pokud si přejete přidat do nápoje více pěny nebo připravit napěněné mléko pro jakýkoliv jiný nápoj, například macchiato, horkou čokoládu, chai latté atd. Stiskněte tlačítko ruční přípravy




pěny „Napěnění“ „☺“ ještě jednou a přístroj zastavte.



PO PŘÍPRAVĚ NÁPOJŮ S MLÉKEM

Jakmile dokončíte přípravu nápoje s mlékem, můžete buď uchovat zásobník mléka jednotky přímo v chladničce (připravený k použití pro příště), nebo zbylé mléko zlikvidovat.

Umístěte velký prázdný šálek (s objemem nejméně 325 ml/ 11 fl. oz.) pod dávkovací trubici napěněného mléka. Otočte ovladačem pěny proti směru hodinových ručiček do polohy pro čištění „☺“ a poté stiskněte tlačítko pro čištění „☹“ pro aktivaci funkce čištění. Nechte jednotku dávkovat vodu trubicí, dokud nevyjde ven. Jednotka se automaticky zastaví, když kontrolka průběhu přestane blikat a plně se rozsvítí jasným světlem, cyklus čištění je dokončen, nebo můžete stisknout tlačítko čištění „☹“ pro zastavení procesu.



KONTROLKA ČIŠTĚNÍ ZŮSTANE ROZSVÍCENÁ, KDYŽ JE PŘÍSTROJ PŘIPRAVEN NA CYKLUS ČIŠTĚNÍ.

Před demontáží součástí a čištěním vždy spotřebič vypněte, odpojte a nechte vychladnout.

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU MLÉKA A NAPĚŇOVACÍ TRUBICE



Ačkoliv můžete zásobník mléka s přebytečným mlékem skladovat v chladničce, je důležité zásobník a zpěňovací trubici pravidelně čistit, aby nedošlo k ucpání a nahromadění zbytků. Při čištění zásobníku mléka postupujte podle níže uvedených pokynů:

1. Vyjměte zásobník mléka z jednotky zvednutím tlačítka pro uvolnění zásobníku mléka a současným vysunutím zásobníku ven.
 2. Sejměte víko nádrže.
 3. Zbylé mléko zlikvidujte, poté nádržku na mléko a její víko důkladně opláchněte teplou mýdlovou vodou. Ujistěte se, že je dobře opláchnete a osušíte. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a houbičky, protože poškrábou povrch.
- POZNÁMKA:** Zásobník mléka je také vhodný do myčky (horní koš). Neumísťujte víko zásobníku mléka do myčky na nádobí.
4. Naplňte zásobník mléka vodou, ale nikoliv nad rysku plnění MAX. Umístěte zásobník mléka zpět na jednotku, zvedněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a současně zasuňte zásobník mléka a držte jej přitom za víko.
 5. Umístěte velký prázdný šálek pod dávkovací trubici pěny.
 6. Otočte ovladačem pěny proti směru hodinových ručiček do polohy pro čištění „☺“ a poté stiskněte tlačítko pro čištění „☹“ pro aktivaci funkce čištění. Jednotka začne uvolňovat páru přes dávkovací trubici pěny. Nechte cyklus čištění pracovat, dokud nevidíte, že z trubice nevychází žádná voda, nebo dokud cyklus se automaticky nezastaví.



7. Zbylou vodu v zásobníku mléka zlikvidujte a vložte jej zpět do jednotky. Měli byste cítit, že zásobník mléka je uzamčen.

DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ FILTRŮ



Ujistěte se, že filtr důkladně čistíte každých 90 dní, abyste dosáhli optimálního výkonu při přípravě. Postupujte podle těchto pokynů k demontáži a opláchněte součásti ve velké nádobě s teplou vodou. Po důkladném opláchnutí otřete do sucha a znovu sestavte.



ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

1. Chcete-li odstranit odnímatelné dolní kryty zesponu filtrů, otočte je proti směru hodinových ručiček směrem k ikoně odemčení „“.
2. Odnímatelné dolní kryty a filtry umyjte teplou mýdlovou vodou. Ujistěte se, že je dobře opláchnete a osušíte.
3. Umístěte odnímatelné dolní kryty zpět na filtry jejich zasunutím na původní místo a poté je otáčejte po směru hodinových ručiček (směrem od ikony odemknutí „“), dokud neuslyšíte cvaknutí.

Čištění trubice pro dávkování napěněného mléka – bez zásahu do mléka v zásobníku

1. Ujistěte se, že zásobník mléka a víko jsou správně zasunuty do jednotky.
2. Umístěte velký prázdný hrnek pod dávkovací trubici pěny.
3. Otočte ovladačem pěny proti směru hodinových ručiček do polohy pro čištění „“ a poté stiskněte tlačítko pro čištění „“ pro aktivaci funkce čištění. Jednotka začne uvolňovat páru přes dávkovací trubici pěny. Nechte cyklus čištění pracovat, dokud nevidíte, že z trubice nevychází žádná voda, nebo dokud se cyklus automaticky nezastaví.
4. Zlikvidujte vodu v hrnku.
5. Zásobník mléka můžete vyjmout s víkem a uložit do chladničky pro pozdější použití.

ČIŠTĚNÍ SPAŘOVACÍ HLAVY, PORTAFILTRU A FILTRŮ

1. Přepněte spínač „I/O“ umístěný na pravé straně jednotky do vypnuté polohy „O“ a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
2. Některé kovové části mohou být ještě horké. Nedotýkejte se jich rukama, dokud nevychladnou.
3. Vyjměte portafiltr a zlikvidujte kávovou sedlinu nebo použitou kapsli. Portafiltr i filtr důkladně omyjte teplou mýdlovou vodou. Ujistěte se, že je dobře opláchnete a osušíte.
4. Dolní část spařovací hlavy v jednotce otřete vlhkým hadrem nebo papírovou utěrkou, abyste odstranili veškeré zbytky kávy.
5. Vložte portafiltr (bez jakéhokoliv filtru) zpět do spařovací hlavy v jednotce a zajistěte jej na místě.
6. Umístěte velký prázdný šálek pod portafiltr.
7. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky. Přepněte spínač zapnutí/vypnutí „I/O“ do zapnuté polohy „I“.

Jednou stiskněte tlačítko Espresso „☑“ a nechte jednotku připravovat nápoj, dokud se automaticky nezastaví přívod vody.

ČIŠTĚNÍ ZÁSOBNÍKU VODY

1. Zbylou vodu zlikvidujte vyjmutím zásobníku vody a jeho otočením obráceně nad dřezem. Doporučuje se vyprazdňovat zásobník mezi jednotlivými použitími.
2. Zásobník vody a víko důkladně omyjte teplou mýdlovou vodou. Ujistěte se, že je dobře opláchnete a osušíte.

POZNÁMKA: Neumývejte zásobník vody ani jeho víko v myčce na nádobí.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy neponořujte hlavní část spotřebiče nebo napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.

ČIŠTĚNÍ JEDNOTKY

1. Skříň otřete měkkým vlhkým hadrem. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky a houbičky, protože poškrábou povrch.
2. Neuchovávejte žádný z portafiltrů ve spařovací hlavě. To může nepříznivě ovlivnit těsnění mezi spařovací hlavou a portafiltrům při přípravě espressa.

ODVÁPŇENÍ

Nahromadění minerálních usazenin v jednotce ovlivní provoz spotřebiče. Spotřebič musí být odvápněn, jakmile si začnete všimnout prodloužení doby potřebné k přípravě espressa, nebo když dochází k nadměrnému napařování. Také si můžete všimnout nahromadění bílých usazenin na povrchu spařovací hlavy. Četnost čištění závisí na tvrdosti použité vody. Následující tabulka uvádí doporučené intervaly čištění.

DOPORUČENÉ INTERVALY ČIŠTĚNÍ

Druh vody	Četnost čištění
Měkká voda (filtrovaná voda)	Každých 80 cyklů přípravy nápoje
Tvrdá voda (voda z kohoutku)	Každých 40 cyklů přípravy nápoje

ODVÁPŇENÍ ZÁSOBNÍKU VODY:

1. Naplňte nádrž čerstvým bílým octem pro domácnost.
2. Nechte spotřebič přes noc naplněný octovým roztokem v zásobníku vody.
3. Ocet zlikvidujte vyjmutím zásobníku a jeho otočením obráceně nad dřezem.
4. Zásobník vody důkladně vypláchněte vodou z kohoutku tak, že nádrž naplňte vodou a poté vodu vylijete zpět do dřezu. Tento krok zopakujte dvakrát.

ODVÁPŇENÍ VNITŘNÍCH SOUČÁSTÍ:

1. Ujistěte se, že jste nejprve odvápnili vnitřek zásobníku vody podle výše uvedených kroků.
2. Nezapomeňte tlačítko zapnout/vypnout přepnout do polohy vypnuto „O“ a napájecí kabel odpojit od elektrické zásuvky. Naplňte nádrž nezředěným bílým octem pro domácnost.
3. Vložte portafiltr (s filtrem a bez kávy) a umístěte velký prázdný šálek na horní stranu odkapávací misky a pod portafiltr.
4. Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
5. Stiskněte tlačítko ON/OFF do polohy zapnutí přístroje (I), rozsvítí se kontrolka průběhu na ovládacím panelu (ohříváč espressa a páry „☑“), která zobrazuje průběh. Jakmile se kontrolka průběhu rozsvítí a svítí trvale, stiskněte tlačítko automatického espressa „☑“ (2). Ocet začne protékat, nechte naplnit šálek a poté zastavte opětovným stisknutím tlačítka. Během provozu se rozsvítí kontrolka průběhu.
6. Umístěte velký prázdný šálek (s objemem nejméně 325 ml/ 11 fl. oz.) pod dávkovací trubici napěněného mléka. Naplňte zásobník mléka vodou a položte jej zpět na jednotku. Otočte ovladačem pěny proti směru hodinových ručiček do polohy pro čištění „☑“ a poté stiskněte tlačítko pro čištění „☑“ pro aktivaci funkce čištění. Nechte cyklus čištění pracovat,

dokud nevidíte, že z trubice nevychází žádné mléko, nebo dokud cyklus se automaticky nezastaví.

7. Kroky 1 – 6 opakujte podle potřeby s použitím pouze vody z vodovodu, abyste z přístroje vypláchli veškeré zbytky octa.


OZNÁMENÍ O ČIŠTĚNÍ

Po 200 cyklech se aktivuje oznámení o čištění.

1. Kontrolka čištění zůstane svítit jako upozornění, dokud nebude dokončen postup čištění.
 - a. Pokud připravujete další espresso, latté nebo cappuccino, světlo čištění se vypne na chvíli, ale začne blikat po dokončení přípravy.
 - b. Když je jednotka vypnutá, kontrolka čištění zhasne.
 - c. Když se jednotka vypne a přejde do režimu spánku, kontrolka čištění zhasne.

POSTUP ČIŠTĚNÍ

1. Nalijte roztok 50 % bílého octu a 50 % čisté vody do zásobníku vody. Roztok promíchejte lžičkou, abyste se ujistili, že je správně promíchán.
2. Otočte ovladačem zásobníku mléka do polohy čištění. Umístěte velký prázdný šálek pod dávkovací trubici napěněného mléka.
3. Stiskněte tlačítko čištění na 5 sekund pro aktivaci režimu důkladného čištění.
 - a. Lišta průběhu pomalu pulzuje, stejně jako když je v provozu spařovací cyklus, a to během celého čistícího cyklu.
 - b. Čerpadlo se zapne a vypne několikrát po dobu asi 12 minut. Kontrolka čištění poté zhasne, což znamená, že cyklus čištění je dokončen.

4. Vylijte zbývající roztok ze zásobníku vody a vyměňte jej za čistou vodu. Naplňte čistou vodu až po čáru maximální hladiny.
5. Stiskněte tlačítko ruční přípravy espressa  a nechte vodou naplnit šálek, poté stiskněte tlačítko ruční přípravy espressa pro zastavení přístroje.
6. Otočte ovladačem zásobníku mléka do polohy čištění a stisknutím tlačítka čištění spustíte normální režim čištění.
7. Stiskněte tlačítko espressa a poté funkci páry pro vypláchnutí systému.

ÚDRŽBA

Tento spotřebič neobsahuje žádné součásti, které by mohl opravit uživatel. Údržbu nad rámec popsaný v části Čištění by měl provádět pouze autorizovaný servisní zástupce. Viz část věnovaná záruce.

PROBLÉMY, PŘÍČINY A ŘEŠENÍ

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Káva nevychází.	<ul style="list-style-type: none"> • Žádná voda v zásobníku. • Mletá káva je příliš jemná. • Příliš mnoho kávy ve filtru. • Příklad: přístroj nebyl zapnut nebo připojen. • Káva byla upěchována/ zhutněna příliš mnoho. 	<ul style="list-style-type: none"> • Přidejte vodu. • Melte kávu na střední zrnitost. • Naplňte filtr menším množstvím kávy. • Zapojte jednotku do elektrické zásuvky a zapněte ji. • Naplňte koš filtru kávou a JEMNĚ UPĚCHUJTE.
Káva vychází kolem okraje portafiltru.	<ul style="list-style-type: none"> • Portafiltr není otočen do zcela uzamčené polohy. • Mletá káva kolem okraje filtračního košíku. • Příliš mnoho kávy ve filtru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Otočte páku filtru do polohy úplného uzamčení. • Utřete okraj. • Plňte méně kávy.
Mléko netvoří pěnu po napěnění nebo nevychází z pěnicí trubice.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte polohu ovladače pěny. • Došla pára. • Mléko není dost studené. • Trubice napěnění je ucpaná. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, že v zásobníku vody je dostatek vody. • Před přípravou cappuccina nebo latté vychladte mléko. • Při čištění zásobníku mléka a pěnicí trubice postupujte podle pokynů.
Káva vychází příliš rychle.	<ul style="list-style-type: none"> • Mletá káva je příliš hrubá. • Nedostatek kávy ve filtru. 	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte jemnější mletí. • Naplňte filtr větším množstvím kávy.
Káva je příliš slabá.	<ul style="list-style-type: none"> • Použití jednoduchého filtru pro dvojitou dávku espressa. • Mletá káva je příliš hrubá. 	<ul style="list-style-type: none"> • Použijte dvojitý filtr pro dvojitou dávku espressa. • Použijte jemnější mletí.
Kontrolky ovládacího panelu blikají.	<ul style="list-style-type: none"> • Zásobník vody je bez vody. • Tlačítko funkce přípravy nápoje bylo stisknuto před tím, než se kontrolka průběhu plně rozsvítila, aby se ukázalo, že je přístroj připraven. 	<ul style="list-style-type: none"> • Přidejte vodu do nádrže. • Počkejte, dokud se zcela nerozsvítí kontrolka průběhu a nerozsvítí se pevné světlo, abyste zjistili, zda je přístroj připraven.
Kontrolka čištění zůstává rozsvícená.	<ul style="list-style-type: none"> • Váš přístroj vás informuje, že je připraven k provedení čistícího cyklu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Proveďte cyklus čištění (viz strana 11).

NÁHRADNÍ SOUČÁSTI

Pro další nebo náhradní součásti navštivte web www.breville.co.uk nebo nám zavolejte na číslo **0800 028 7154**.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Odstraňování problémů a nejčastější dotazy naleznete na webu: www.breville.co.uk/faqs

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST

▲ Tento spotřebič musí být uzemněn.

Pokud zástrčka není vhodná pro zásuvky ve vaší domácnosti, lze ji vyjmout a vyměnit za zástrčku správného typu.


Pokud je nutné vyměnit pojistku v lisované zástrčce, musí být kryt pojistky znovu namontován. Spotřebič se nesmí používat bez připevněného krytu pojistky.

Vyžaduje-li pojistka výměnu, musí být použita pojistka stejné hodnoty jako pojistka namontovaná výrobcem. Nemontujte pojistku s nižším nebo vyšším výkonem, předejdete tak nebezpečí.

Pokud svorky v zástrčce nejsou označeny nebo pokud si nejste jisti instalací zástrčky, obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika.

Zástrčka musí být schválena ASTA podle normy BS1363

Pojistka musí být schválena ASTA podle normy BS1362



Ujistěte se, že vnější opláštění kabelu je pevně uchyceno v upevnění kabelu.

POPRODEJNÍ SERVIS A NÁHRADNÍ SOUČÁSTI

V případě, že spotřebič nepracuje, ale je v záruce, vraťte výrobek na místo, kde byl zakoupen za účelem výměny. Vezměte na vědomí, že bude vyžadován platný doklad o koupi. Další podporu vám poskytne naše oddělení služeb zákazníkům na čísle **0800 028 7154** nebo na e-mailové adrese: BrevilleEurope@newellco.com.

LIKVIDACE ODPADU

Odpadní elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Recyklujte tam, kde jsou k dispozici příslušná recyklační zařízení. Další informace o recyklaci a OEEZ získáte na adrese BrevilleEurope@newellco.com.



Breville®

Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited
5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park,
Cheadle, SK8 3GQ, United Kingdom

Newell Poland Services Sp. z o.o.,
Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland.

e-mail: BrevilleEurope@newellco.com
UK Telephone: 0800 028 7154



© 2021 Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited. All rights reserved.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited, 5400 Lakeside, Cheadle Royal Business Park, Cheadle, Cheshire, SK8 3GQ, United Kingdom.

Newell Poland Services Sp. z o.o., Plac Andersa 7, Poznan, 61-894, Poland.
Jarden Consumer Solutions (Europe) Limited and Newell Poland Services Sp. z o.o. are subsidiaries of Newell Brands Inc.
The product you buy may differ slightly from the one shown on this carton due to continuing product development.
Made in China.